

# スピリットガーデンホール 舞台断面図

- 14: 捲取ホリゾン幕
- 13: 捲取ホリゾン幕
- 12: 第5吊物パトン
- 11: 第4サスペンションライト兼  
アッパーホリゾンライト
- 10: 第4吊物パトン
- 9: 第3サスペンションライト
- 8: 第3吊物パトン
- 7: 第2サスペンションライト
- 6: スクリーンパトン
- 5: 第2吊物パトン
- 4: 第1サスペンションライト
- 3: 折上縦帳
- 2: 第1吊物パトン
- 1: プロセニアム  
サスペンションライト

舞台機構設備仕様表

No.	名称	操作	寸法 mm	方式	重量		速度 mm/min
					全重量	吊物重	
1	プロセニアムサスペンションライト	電動	—	ワイヤーロープ捲取式	500	300	5
2	第1吊物パトン	電動	14,500	ワイヤーロープ捲取式	270	200	5
3	折上縦帳	電動	11,000	—	—	—	—
4	第1サスペンションライト	電動	14,500	ワイヤーロープ捲取式	500	300	5
5	第2吊物パトン	電動	14,500	ワイヤーロープ捲取式	270	200	5
6	スクリーンパトン	電動	14,500	ワイヤーロープ捲取式	270	200	5
7	第2サスペンションライト	電動	14,500	ワイヤーロープ捲取式	500	300	5
8	第3吊物パトン	電動	13,900	ワイヤーロープ捲取式	270	200	5
9	第3サスペンションライト	電動	12,700	ワイヤーロープ捲取式	450	250	5
10	第4吊物パトン	電動	12,700	ワイヤーロープ捲取式	250	180	5
11	アッパーホリゾンライト	電動	12,700	ワイヤーロープ捲取式	300	200	5
12	第5吊物パトン	電動	12,700	ワイヤーロープ捲取式	250	180	5

No.	名称	操作	寸法 mm	方式	重量		速度 mm/min
					全重量	吊物重	
13	引割バック幕	固定	18,000	吊下げ式	270	—	—
14	捲取ホリゾン幕	電動	12,000	ドラム捲取式	150	—	5
15	袖パネル (1)	手動	1,500x2,400 1,300x7,800	手押し式	170	550	—
16	袖パネル (2) ~ (4)	手動	2,550x7,000	手押し式	1,200	—	—
17	袖パネル (5)	手動	1,400x2,400 1,400x5,600	手押し式	150	350	—
18	撥音パネル (1) (上手・下手)	手動	900x700 900x400 6枚	手押し式 6枚連動	400	—	—
19	撥音パネル (2) (上手・下手)	手動	900x500 10枚	手押し式 6枚連動	320	—	—
20	正面反射板	—	12600x8520	固定式	—	—	—

